

# Configurar ONT Movistar

Lo primero para habilitar el acceso a la ONT por LAN, SIEMPRE hay que desconectar el cable de fibra óptica y conectarnos al eth1 de la misma.

Configurar la dirección ip del ordenador en el rango: 192.168.100.x (192.168.100.2) máscara 255.255.255.0 puerta de enlace 192.168.100.1

Abrimos un navegador y en la barra de dirección tecleamos la ip de la ONT (192.168.100.1)

Usuario: telecomadmin Password: admintelecom

---

Revision #1

Created 14 August 2022 09:04:57 by Admin

Updated 14 August 2022 09:07:50 by Admin